

- 1. Recomenda-se que a colocação dos Revestimentos Dacapo seja a última etapa de execução da obra, a fim de evitar que outros serviços possam manchá-los ou danificá-los.
- **Les variação Dimensional:** Existe uma variação de até 3mm, tanto na largura como na espessura, portanto não recomendamos junta seca, mais sim junta média ou larga.
- 3. <u>Variação de Estampa</u>: A estampa superficial é rústica, podendo variar tanto na textura quanto na cor do acabamento. Manchas claras ou escuras são passíveis em função de reações diversas no momento da cura do cimento. Solicite amostras e conheça as variações.
- **Manchas de Assentamento**: Revestimentos Dacapo são passíveis de absorção de umidade no processo de assentamento, podendo apresentar manchas superficiais, característica própria de painéis rústicos e artesanais. Recomendamos o uso de argamassa colante AC III.
- 5. <u>Proteção Mecânica:</u> Quando o Revestimento Dacapo for assentado antes de outras atividades da obra, recomendamos o isolamento ao trânsito imediato. Mantenha a área com uma proteção de lona plástica e/ou plástico bolha até ao final da obra. A liberação do trânsito deverá ocorrer após a proteção química.
- 6. <u>Proteção Química</u>: Revestimentos Dacapo são passíveis de retenção de sujeira. Assim sendo, é necessária proteção: Linha Plana, com hidro/oleofugante, seguida de cera comum ou acrílica. O uso de cera modifica a estampa original, deixando-a com brilho e mais escura. Pode-se utilizar cera com acabamento fosco.
- 7. As linhas antiderrapante é recomendado a utilização de óleo hidrofugantes ou resina acrílica (brilhante ou fosca). Antes de assentá-las, aplique uma demão para facilitar a limpeza durante o processo de assentamento. Em seguida, tantas demãos quantas forem recomendadas pelo fabricante.
- **8.** Verifique sempre um especialista em tratamento de pisos, certifique o melhor tratamento de acordo com o tráfego esperado, as condições gerais de obra e de uso do seu revestimento Dacapo. Em caso de dúvidas ligue: (31) 3317-8324.
- 9. <u>Manuseio e Armazenamento:</u> Revestimentos Dacapo devem ser manuseados sempre na vertical e com mãos limpas. Evite contato com elementos que possam sujá-los (terra, cimento, folhas, frutos, tinta, óleo, alimentos e outros). O armazenamento deve ser em área coberta, com piso cimentado ou similar limpo e sem umidade. Após armazenados, cobrir com plástico.



## **ASSENTAMENTO**

- Recomenda-se que a colocação dos pisos sejam a última etapa da obra, evitando que outros serviços o danifiquem (ex: paisagismo);
- O contra-piso deve estar limpo e livre de qualquer resíduo que prejudique a aderência do mesmo com a argamassa de assentamento;
- Recomenda-se profissional com conhecimento na colocação de acabamentos, como mármores, granitos, porcelanatos e outros;
- Recomenda-se juntas de 5 até 10 mm;
- Recomenda-se utilizar argamassa flexível ACII e ACIII. É Importante seguir as orientações do fabricante, principalmente sobre tempo para liberação de tráfego pós assentamento;
- O colocador deve ter um cuidado especial em verificar se a peça ficou totalmente assentada, para que nenhuma parte fique em falso (sem argamassa colante).



Argamassa no contra-piso 10 mm, com desempenadeira dentada 8 mm;



Argamassa na placa com ~ 6 mm, com desempenadeira dentada 8 mm;



Acomodação das placas com martelo de borracha, até total acomodação e conferência de total preenchimento.

## **REJUNTAMENTO**

- Passar fita crepe para proteger as peças (retirar somente após a aplicação do rejunte), certificar que a mesma não está obstruída e molhá-las antes do rejuntamento.
- O rejunte deve ser aplicado preferencialmente com bisnaga, somente nas juntas;
- Remover o excesso com esponja úmida logo após a aplicação;
- Evitar a incidência do sol diretamente sobre o rejunte no momento da aplicação;
- Borrifar água após 4 horas da aplicação para manter a umidade;
- Jamais utilize qualquer tipo de ácido na limpeza rejunte.





É fundamental a utilização de fita "crepe" aderida nas duas margens das áreas de rejuntamento. Não utilize fitas plásticas adesivas.



Retirar a fita crepe somente após rejuntamento e início de endurecimento do mesmo. Nunca